



CD-Digipaks ohne Booklet




**CSM Digipak 4-seitig
VER001**
1 Tray rechts




**CSM Digipak 6-seitig
VER012**
1 Tray mitte



**CSM Digipak 6-seitig
VER013_1**
1 Tray rechts, Cover mitte



**CSM Digipak 4-seitig
VER021**
2 Trays links & rechts



**CSM Digipak 6-seitig
VER013**
1 Tray rechts



**CSM Digipak 6-seitig
VER025**
2 Trays links & rechts


CD-Digipaks mit Booklet



**CSM Digipak 4-seitig
VER002**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-8 Seiten)



**CSM Digipak 6-seitig
VER014**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-16 Seiten)




**CSM Digipak 6-seitig
VER017**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz mitte
(für Booklet 20-28 Seiten)




**CSM Digipak 6-seitig
VER041**
2 Trays links & rechts
Booklet-Schlitz mitte
(für Booklet 2-16 Seiten)




**CSM Digipak 4-seitig
VER002_5**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 12-16 Seiten)



**CSM Digipak 6-seitig
VER015**
1 Tray mitte
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-16 Seiten)




**CSM Digipak 6-seitig
VER017_1**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz mitte
(für Booklet 2-16 Seiten)



**CSM Digipak 6-seitig
VER041_1**
2 Trays links & rechts
Booklet-Schlitz mitte
(für Booklet 20-36 Seiten)




**CSM Digipak 4-seitig
VER003**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 20-28 Seiten)




**CSM Digipak 6-seitig
VER015_1**
1 Tray mitte
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 20-28 Seiten)



**CSM Digipak 6-seitig
VER024**
2 Trays mitte & rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 20-28 Seiten)



**CSM Digipak 4-seitig
VER003_5**
1 Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 32-44 Seiten)



**CSM Digipak 6-seitig
VER016**
1 Tray Mitte
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-16 Seiten)



**CSM Digipak 6-seitig
VER24_1**
2 Trays mitte & rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 20-28 Seiten)

