




DVD-Digipaks ohne Booklet



**CSM Digipak 4-seitig
VER020**
DVD-Tray rechts




**CSM Digipak 6-seitig
Ver046**
DVD-Trays rechts & links




**CSM Digipak 6-seitig
DP 1449**
DVD-Tray mitte

DVD-Digipaks mit Booklet



**CSM DVD Digipak 4-seitig
VER021**
DVD-Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 20-28 Seiten)



**CSM DVD Digipak 4-seitig
VER021_2**
DVD-Tray rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-16 Seiten)

