




CD-Digifiles ohne Booklet




**CSM Digifile 4-seitig
VER004**
CD-Schlitz rechts




**CSM Digifile 6-seitig
VER007**
CD-Schlitz rechts




**CSM Digifile 6-seitig
VER022**
3 CD-Schlitze



**CSM Digifile 4-seitig
VER006**
2 CD-Schlitze links & rechts




**CSM Digifile 6-seitig
VER008**
CD-Schlitz mitte




**CSM Digifile 6-seitig
VER034**
2 CD-Schlitze mitte und rechts


CD-Digifiles mit Booklet




**CSM Digifile 4-seitig
VER005_1**
CD-Schlitz rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-16 Seiten)



**CSM Digifile 6-seitig
VER009**
CD-Schlitz mitte
Booklet-Schlitz rechts
(für Booklet 2-16 Seiten)



**CSM Digifile 6-seitig
VER010**
CD-Schlitz rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 2-16 Seiten)



**CSM Digifile 6-seitig
VER067**
2 CD-Schlitze rechts & links
Booklet-Schlitz mitte
(für Booklet 20-28 Seiten)



**CSM Digifile 4-seitig
VER005**
CD-Schlitz rechts
Booklet-Schlitz links
(für Booklet 20-28 Seiten)

